LÉGENDE

AÉRODROMES

TERRESTRES — HYDROBASES

Civil — Mixte Civil-Militaire — Militaire

Le symbole d'aérodrome noir indique la disponibilité d'aéronefs aux instruments.
Les symboles d'aérodromes sont dans certains cas différents de ceux de l'aéronautique civile.
Le nom de l'aérodrome terrestre n'est indiqué que lorsqu'il est différent de l'aérodrome terrestre ou de la NAVAID associée indiquée.

Le nom de l'hydrobase n'est indiqué que lorsqu'il est différent de l'aérodrome terrestre ou de la NAVAID associée indiquée.

DONNÉES D'AÉRODROMES

Altitude en pieds au-dessus du niveau de la mer.
Balisage lumineux disponible.
ARCAL
Hits Mites ou CIR: voir CFS.
Piste en dur.
La plus grande longueur d'atterrissage disponible, arrondie à la centaine de pieds la plus proche. Si pieds constitué la dimension, i.e. 5080 décrire 5700 et est indiqué par 57.
Données d'hydrobase ne sont pas montrées.

AIDES RADIO À LA NAVIGATION ET CASES DES COMMUNICATIONS

AIDES RADIO À LA NAVIGATION

Les installations de radionavigation non exploitées par le ministère de la Défense Nationale sont sujettes à interruption ou changement sans NOTAM.
Les aides à la navigation sont montrées en MAGN. Les aides LF/MF sont illustrées en VERT.

ROSE DES VENTS: Orientée vers le nord magnétique
eau dans l'espace aérien: Les aides VOR, TACAN et VHF/UHF peuvent être orientées vers le Nord vrai ou le Nord du Système de référence général; deux rosettes sont utilisées dans les secteurs enclavés.

VOR — VORTAC — VOR/DME — TORNADE — TACAN

Les symboles peuvent être utilisés pour indiquer la valeur de la présentation, dépendant des cases des vents sont placées correctement.

DME — NDB LF/MF

Radiotonne en diverticul avec NDB et code indicatif

Radiophare d'alignement de piste à glissage en route

DONNÉES DES AIDES À LA RADIONAVIGATION

NOM — Ch 90 — 115.5 YWG (YLC) — 948 05.7 W097 14.3 — DME 115.5 — 249 MHz — 1000 (YWG) — 500 (+/-WG) 114 — 1 — 1 — 1